

Digavi Grundgerät
Bestell-Nr. HVC21-00

dc-Einsatz
für Gleichstrom- und Gleichspannungs-
messungen

Meßbereiche

Gleichstrom
0 . . . 100 -1000 μ A -10 -100 -1000 mA

Gleichspannung
0 . . . 100-1000 mV-10-100-600 V

Fehlergrenze von Grundgerät und Einsatz
0,5 % vom Endwert, ± 1 Digit
Temperaturfehler:
0,05 % / ° C im Bereich 0 . . . 40° C

Polarität
Umschaltung durch Drucktaste

Bei falscher Polarität brennt eine Glimm-
lampe neben dem Polaritätsumschalter.

Bestell-Nr. HVC 21-01

dc-R-Einsatz

Technische Daten wie bei dem dc-Einsatz,
jedoch zusätzlich für

Widerstandsmessungen
Meßbereiche
0-100-1000 Ω 10-100-1000 k Ω
10-100 M Ω

Fehlergrenze von Grundgerät und Einsatz:
bis 10 M Ω 0,5% vom Endwert, ± 1 Digit
im Bereich 100 M Ω
1 % vom Endwert, ± 1 Digit

Temperaturfehler
in den Bereichen 100 Ω . . . 10 M Ω
0,05 % / ° C im Bereich 0 . . . 40 ° C
im Bereich 100 M Ω
0,1 % / ° C im Bereich 0 . . . 40 ° C

Bestell-Nr. HVC 21-02